



NÁVOD K INSTALACI KAMENNÉ DÝHY

1. PŘÍPRAVA

- Nechte dýhu 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (15–25 °C).
- Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez prachu a mastnoty.

2. ROZMĚŘENÍ A ŘEZÁNÍ

- Dýhu si rozložte nasucho a naplánujte navázání vzoru.
- Řežte diamantovým kotoučem, oscilační pilkou nebo nůžkami na plech.
- Používejte ochranné pomůcky (brýle, respirátor).

3. LEPENÍ

- Použijte Den Braven DUO FLEX L8600 – elastické lepidlo a hydroizolaci 2v1.
- Voděodolné, pružné, mrazuvzdorné. Vhodné pro interiér i exteriér.
- Naneste lepidlo zubovou stěrkou (4×4 mm) na zadní stranu dýhy.
- Nepřetahujte lepidlo až na hrany.

4. MONTÁŽ

- Přiložte dýhu na podklad a rovnoměrně přitlačte válečkem nebo hladítkem.
- Pracujte od středu ke krajům, abyste vytlačili vzduchové kapsy.

5. DOKONČENÍ

- Nechte vytvrdnout 12–24 hodin.
- Spáry lze utěsnit silikonem nebo jiným vhodným tmelem. Dýhu je možné lepit i „na těсно“ bez spár – dle typu použití.
- Povrch doporučujeme naimpregnovat (matný nebo „mokrý efekt“ varianta).
- Impregnaci obnovujte cca každé 2 roky.

Podrobnější návody a produkty najdete na www.windu.cz